

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD · CELÁ KATEGORIE

NÁVOD K POUŽITÍ

Masturbátory s funkcemi

Tento dokument je **univerzální návod k použití platný pro celou produktovou kategorii masturbátorů s funkcemi** (masturbátory s vibrací, rotací, přitlakem, pumpovací nebo sací funkcí). Obsahuje společné bezpečnostní, uživatelské a údržbové informace platné napříč celou kategorií.

BEZPEČNÉ MATERIÁLY

DISKRÉTNÍ BALENÍ

JEDNODUCHÁ PÉČE



Kategorie

Masturbátory s funkcemi

Typ dokumentu

Univerzální návod

Obsah

01	Bezpečnostní upozornění	3
02	První použití	4
03	Použití masturbátorů	5
04	Volitelné funkce dle modelu	6
05	Nabíjení a baterie	7
06	Péče a čištění	8
07	Skladování	9
08	Řešení běžných problémů	10
09	Likvidace a recyklace	11
10	Odpovědná osoba a kontakt	12

**DŮLEŽITÉ**

Všechny tyto informace si uschovejte pro bezpečné a správné použití. Uschovejte si také obal výrobku, protože obsahuje návod k obsluze a informace o výrobku, bateriích a dobíjení. Další informace získáte naskenováním QR kódu na obalu.



Vaše bezpečí je pro nás na prvním místě. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete a dodržujte všechny níže uvedené pokyny.

- Uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být spolknuty.
- Výrobek používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- Nepoužívejte výrobek s jinými osobami proti jejich vůli. Výrobek používejte pouze se souhlasem zúčastněných osob.
- Výrobek používejte bezpečně, aby nedošlo ke zranění. Výrobek používejte na vlastní nebezpečí.
- Pokud má osoba nějaké zdravotní problémy nebo obavy, měla by se před použitím výrobku poradit s lékařem.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud dojde k nepříjemnému podráždění pokožky nebo fyzickému nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nepředávejte výrobek třetím osobám.
- Pečlivě si přečtete informace na obalu výrobku, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je zjevně nefunkční, přehřívá se nebo má viditelné vady.
- Výrobek nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Nafukovací výrobky nenafukujte nad průměr uvedený na obalu.
- Výrobek není vhodný pro lékařské použití.
- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce. Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.

**VAROVÁNÍ**

Za škody nebo nehody způsobené nesprávným použitím, použitím síly, úpravami a nedodržením těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.



- Před prvním použitím výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Abyste zabránili poškození zařízení, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterii nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody.

Pokud je to relevantní:

- Nabijte výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40–50 %.
- Nejprve výrobek zapněte. Poté jej vložte do pochvy nebo jej umístěte na požadované místo v oblasti genitálií.
- Před použitím sestavte jednotlivé součásti výrobku.

1

Sejměte uzávěr

V případě potřeby sejměte z otvoru výrobku uzávěr.

2

Umístěte vibrátor

V případě potřeby umístěte vibrátor do prohlubně k tomu určené.

3

Naneste lubrikant

Naneste dostatečné množství lubrikantu na návlek a otvor výrobku i na penis. Důležité: doporučuje se používat lubrikant na vodní bázi.

4

Vložte výrobek

Vložte do výrobku ztopořený penis.

5

Stimulujte pohybem

Pohybujte výrobkem nahoru a dolů, abyste vnitřní strukturou stimulovali svůj penis. Důležité: pro zvýšení tření na penisu můžete návlek držet pevněji – tím se zmenší vnitřní průměr.

6

Zapněte vibrace

Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek pomocí ovládací jednotky.

7

Upravte intenzitu

Chcete-li změnit nastavení vibrací, opatrně stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku.

8

Vypněte vibrace

Stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku do výchozí polohy. Důležité: pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabijte jej v elektrické zásuvce.

9

Vyjměte výrobek

Pomalou vyjměte výrobek z penisu.

Podle konkrétního modelu může být váš výrobek vybaven některou z následujících funkcí:

- Některé masturbátory lze používat na obou stranách a mají dva otvory, kterými můžete proniknout dovnitř.
- Některé masturbátory mají speciální funkci (např. rotaci, funkci přitlaku, funkci pumpy). Stisknutím ovládací jednotky tyto funkce zapnete a vypnete.
- Některé masturbátory mají pumpovací kuličku. Stiskněte pumpovací kuličku, v případě potřeby opakovaně, abyste zvýšili tření na penisu — objímka se nafoukne a vnitřní průměr masturbátoru se zmenší.
- Chcete-li zvýšit podtlak uvnitř výrobku, uzavřete otvor na druhém konci výrobku částečně nebo úplně prstem, nebo otočte uzávěrem na druhém konci výrobku.
- Některé masturbátory mají přísavku, která umožňuje připevnit výrobek na hladký, čistý a suchý povrch. Přísavku poté opatrně oddělte od povrchu.
- Některé masturbátory mají funkci sténání prostřednictvím sluchátek. Ujistěte se, že hlasitost není nastavena příliš vysoko.

Následující zásady platí pro dobíjecí a bateriové modely této kategorie.

- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce. Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.
- Nabíjте výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40–50 % – před prvním použitím proto výrobek plně dobijte.
- Pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabíjте jej v elektrické zásuvce.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a akumulátorů a zabránit poškození výrobku, vyjměte baterie z výrobku po každém použití nebo vyjměte výrobek ze zásuvky, jakmile je akumulátor plně nabitý.



- Po každém použití nechte výrobek před odložením vychladnout.

Po každém použití výrobek vyčistěte. Postupujte následujícím způsobem:

1. V případě potřeby sejměte pouzdro z krytu.
 2. V případě potřeby vyjměte vibrátor.
 3. Možná bude nutné objímku otočit naruby.
 4. Povrch namydlete jemným mýdlem.
 5. Opláchněte povrch teplou vodou. Důležité: abyste zabránili poškození zařízení, dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda.
 6. Osušte povrch utěrkou, která nepouští vlákna.
 7. V případě potřeby povrch vydezinfikujte a znovu osušte.
 8. V případě potřeby vraťte pouzdro do původní polohy a opakujte kroky 4 až 6.
 9. V případě potřeby očistěte ostatní součásti výrobku. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda.
- Pro ochranu a zachování citlivého povrchu pouzdra použijte po vysušení ošetřující prášek.



- Výrobek uchovávejte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte výrobek odděleně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů.



Výrobek při zavádění příliš klouže nebo naopak drhne.

Naneste více lubrikantu na vodní bázi dle kapitoly „Použití masturbátorů“.

Vibrace nefungují nebo jsou slabé.

Zkontrolujte stav nabití baterie podle kapitoly „Nabíjení a baterie“.

Tření uvnitř výrobku je příliš slabé.

U modelů s pumpovací kuličkou nebo uzávěrem zvýšte podtlak/tření dle kapitoly „Volitelné funkce dle modelu“.

Přísavka nedrží na povrchu.

Ujistěte se, že je povrch hladký, čistý a suchý, dle kapitoly „Volitelné funkce dle modelu“.



POZOR

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených kroků, výrobek dále nepoužívejte a obraťte se na zákaznickou podporu [Lechtivo.cz](https://www.lechtivo.cz).

Nevyhazujte obalový materiál ani staré zařízení. Pokud je to možné, recyklujte předměty. Obaly oddělte podle materiálu a zlikvidujte je společně s domovním odpadem. Přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí a odevzdejte stará zařízení do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a platnými pokyny. Než odevzdáte stará zařízení na sběrném místě, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starých zařízení se ujistěte, že jste z nich vymazali všechny osobní údaje.

Elektroodpad

- Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektronického odpadu, aby mohl být recyklován pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie

- Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost odevzdat použité baterie na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají.
- Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny značkou a jedním z chemických symbolů: Cd (kadmium), Hg (rtuť), Pb (olovo).
- Lithiové baterie a bateriové sady lze na sběrných místech odevzdávat pouze tehdy, pokud jsou vybité. Aby se zabránilo zkratu, izolujte póly (např. lepicí páskou) před odevzdáním.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Recyklací přispíváte k ochraně životního prostředí a nejlepšímu možnému opětovnému využití surovin.

**Zákaznický kontakt Lechtivo**

E-mail: info@lechtivo.com · Web: www.lechtivo.com

Odpovědná osoba v EU

Milan Macík
Mivatora s.r.o.
Hlubočepská 1287/2a
152 00 Praha 5

**ONLINE VERZE**

Aktuální verzi tohoto návodu najdete na webu www.lechtivo.com.