

UNIVERZÁLNY NÁVOD · CELÁ KATEGÓRIA

NÁVOD NA POUŽITIE

Masturbátory s funkciami

Tento dokument je **univerzálny návod na použitie platný pre celú produktovú kategóriu masturbátorov s funkciami** (masturbátory s vibráciou, rotáciou, prítlakom, pumpovacou alebo sacou funkciou). Obsahuje spoločné bezpečnostné, používateľské a údržbové informácie platné naprieč celou kategóriou.

BEZPEČNÉ MATERIÁLY

DISKRÉTNE BALENIE

JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ



Kategória

Masturbátory s funkciami

Typ dokumentu

Univerzálny návod

Obsah

01	Bezpečnostné upozornenia	3
02	Prvé použitie	4
03	Použitie masturbátorov	5
04	Voliteľné funkcie podľa modelu	6
05	Nabíjanie a batéria	7
06	Starostlivosť a čistenie	8
07	Skladovanie	9
08	Riešenie bežných problémov	10
09	Likvidácia a recyklácia	11
10	Zodpovedná osoba a kontakt	12



DÔLEŽITÉ

Všetky tieto informácie si uschovajte pre bezpečné a správne použitie. Uschovajte si aj obal výrobku, pretože obsahuje návod na obsluhu a informácie o výrobku, batériách a nabíjaní. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu na obale.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte a dodržiavajte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Uchovávajte mimo dosahu detí, pretože malé časti môžu byť prehltnuté.
- Výrobok používajte iba v prípade, že ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Nepoužívajte výrobok s inými osobami proti ich vôli. Výrobok používajte iba so súhlasom zúčastnených osôb.
- Výrobok používajte bezpečne, aby nedošlo k zraneniu. Výrobok používajte na vlastné nebezpečenstvo.
- Ak má osoba akékoľvek zdravotné problémy alebo obavy, mala by sa pred použitím výrobku poradiť s lekárom.
- Výrobok nepoužívajte na chorú alebo podráždenú pokožku.
- Ak dôjde k nepríjemnému podráždeniu pokožky alebo fyzickému nepohodliu, okamžite prestaňte výrobok používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli ochoreniu a infekcii, neodovzdávajte výrobok tretím osobám.
- Pozorne si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste predišli alergickým reakciám (napr. na latex).
- Výrobok nepoužívajte, ak je zjavne nefunkčný, prehrieva sa alebo má viditeľné chyby.
- Výrobok nezmrazujte ani nezahrievajte.
- Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nafukovacie výrobky nenafukujte nad priemer uvedený na obale.
- Výrobok nie je vhodný na lekárske použitie.
- Výrobok nabíjajte iba vhodnou nabíjačkou v elektrickej zásuvke. Dodržiavajte pokyny k príslušnému sieťovému adaptéru.

**VAROVANIE**

Za škody alebo nehody spôsobené nesprávnym použitím, použitím sily, úpravami a nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.



- Pred prvým použitím výrobok očistite teplou vodou a jemným mydlom. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, dbajte na to, aby sa do priestoru pre batériu nedostala voda. Zariadenie neponárajte do vody.

Ak je to relevantné:

- Nabite výrobok alebo vložte batérie (ak sú súčasťou dodávky). Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie na prepravu zvyčajne nabíjajú iba na 40 – 50 %.
- Najprv výrobok zapnite. Potom ho vložte do pošvy alebo ho umiestnite na požadované miesto v oblasti genitálií.
- Pred použitím zostavte jednotlivé súčasti výrobku.

1

Odstráňte uzáver

V prípade potreby odstráňte z otvoru výrobku uzáver.

2

Umiestnite vibrátor

V prípade potreby umiestnite vibrátor do na to určenej priehlbiny.

3

Naneste lubrikant

Naneste dostatočné množstvo lubrikantu na návlek a otvor výrobku, ako aj na penis. Dôležité: odporúča sa používať lubrikant na vodnej báze.

4

Vložte výrobok

Vložte do výrobku stoporený penis.

5

Stimulujte pohybom

Pohybujte výrobkom nahor a nadol, aby ste vnútornou štruktúrou stimulovali svoj penis. Dôležité: na zvýšenie trenia na penise môžete návlek držať pevnejšie — tým sa zmenší vnútorný priemer.

6

Zapnite vibrácie

Ak chcete spustiť vibrácie, zapnite výrobok pomocou ovládacej jednotky.

7

Upravte intenzitu

Ak chcete zmeniť nastavenie vibrácií, opatrne stlačte, otočte alebo posuňte ovládaciu jednotku.

8

Vypnite vibrácie

Stlačte, otočte alebo posuňte ovládaciu jednotku do východiskovej polohy. Dôležité: ak sa výrobok automaticky vypne pri vybití batérie, nezapínajte ho znova, ale nabite ho v elektrickej zásuvke.

9

Vyberte výrobok

Pomaly vyberte výrobok z penisu.

Podľa konkrétneho modelu môže byť váš výrobok vybavený niektorou z nasledujúcich funkcií:

- Niektoré masturbátory možno používať na oboch stranách a majú dva otvory, cez ktoré môžete preniknúť dovnútra.
- Niektoré masturbátory majú špeciálnu funkciu (napr. rotáciu, funkciu prítlačku, funkciu pumpy). Stlačením ovládacej jednotky tieto funkcie zapnete a vypnete.
- Niektoré masturbátory majú pumpovaciu guľičku. Stlačte pumpovaciu guľičku, v prípade potreby opakovane, aby ste zvýšili trenie na penise – objímka sa nafúkne a vnútorný priemer masturbátora sa zmenší.
- Ak chcete zvýšiť podtlak vo vnútri výrobku, uzavrite otvor na druhom konci výrobku čiastočne alebo úplne prstom, alebo otočte uzáverom na druhom konci výrobku.
- Niektoré masturbátory majú prísavku, ktorá umožňuje pripevniť výrobok na hladký, čistý a suchý povrch. Prísavku potom opatrne oddelíte od povrchu.
- Niektoré masturbátory majú funkciu stonania prostredníctvom slúchadiel. Uistite sa, že hlasitosť nie je nastavená príliš vysoko.

Nasledujúce zásady platia pre dobíjacie a batériové modely tejto kategórie.

- Výrobok nabíjajte iba vhodnou nabíjačkou v elektrickej zásuvke. Dodržiavajte pokyny k príslušnému sieťovému adaptéru.
- Nabite výrobok alebo vložte batérie (ak sú súčasťou dodávky). Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie na prepravu zvyčajne nabíjajú iba na 40 – 50 % – pred prvým použitím preto výrobok úplne nabite.
- Ak sa výrobok automaticky vypne pri vybití batérie, nezapínajte ho znova, ale nabite ho v elektrickej zásuvke.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérií a akumulátorov a zabrániť poškodeniu výrobku, vyberte batérie z výrobku po každom použití alebo odpojte výrobok zo zásuvky, hneď ako je akumulátor plne nabitý.



- Po každom použití nechajte výrobok pred odložením vychladnúť.

Po každom použití výrobok vyčistite. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. V prípade potreby odstráňte puzdro z krytu.
 2. V prípade potreby vyberte vibrátor.
 3. Možno bude potrebné objímku obrátiť naruby.
 4. Povrch namydľte jemným mydlom.
 5. Opláchnite povrch teplou vodou. Dôležité: aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, dbajte na to, aby sa do puzdra nedostala voda.
 6. Osušte povrch utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.
 7. V prípade potreby povrch vydezinfikujte a znova osušte.
 8. V prípade potreby vráťte puzdro do pôvodnej polohy a zopakujte kroky 4 až 6.
 9. V prípade potreby očistite ostatné súčasti výrobku. Dbajte na to, aby sa do puzdra nedostala voda.
- Na ochranu a zachovanie citlivého povrchu puzdra použite po vysušení ošetrojúci prášok.



- Výrobok uchovávajte na čistom, chladnom a suchom mieste. Vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste zabránili chemickým reakciám, skladujte výrobok oddelene a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov.



Výrobok pri zavádzaní príliš kĺže alebo naopak drhne.

Naneste viac lubrikantu na vodnej báze podľa kapitoly „Použitie masturbátorov“.

Vibrácie nefungujú alebo sú slabé.

Skontrolujte stav nabitia batérie podľa kapitoly „Nabíjanie a batéria“.

Trenie vo vnútri výrobku je príliš slabé.

Pri modeloch s pumpovacou guľičkou alebo uzáverom zvýšte podtlak/trenie podľa kapitoly „Voliteľné funkcie podľa modelu“.

Prísavka nedrží na povrchu.

Uistite sa, že povrch je hladký, čistý a suchý, podľa kapitoly „Voliteľné funkcie podľa modelu“.



POZOR

Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní vyššie uvedených krokov, výrobok ďalej nepoužívajte a obráťte sa na zákaznícku podporu [Lechtivo.cz](https://www.lechtivo.cz).

Nevyhadzujte obalový materiál ani staré zariadenie. Ak je to možné, recyklujte predmety. Obaly roztriedte podľa materiálu a zlikvidujte ich spolu s domovým odpadom. Prispajte svojím dielom k ochrane životného prostredia a odovzdajte staré zariadenia na miestne zberné miesta v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a platnými pokynmi. Skôr než odovzdáte staré zariadenia na zbernom mieste, oddel'te od nich voľné batérie a nabíjateľné batérie. Pred likvidáciou starých zariadení sa uistite, že ste z nich vymazali všetky osobné údaje.

Elektroodpad

- Symbol prečiarknutej nádoby na kolieskach znamená, že tento výrobok musí byť bezplatne odovzdaný na zbernom mieste elektronického odpadu, aby mohol byť recyklovaný pre čo najlepšie opätovné využitie surovín.

Batérie

- Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ máte zákonnú povinnosť odovzdať použité batérie na verejných zberných miestach alebo na miestach, kde sa batérie predávajú.
- Batérie obsahujúce nebezpečné látky sú označené značkou a jedným z chemických symbolov: Cd (kadmium), Hg (ortuť), Pb (olovo).
- Lítiové batérie a batériové sady možno na zberných miestach odovzdávať iba vtedy, ak sú vybité. Aby sa zabránilo skratu, izolujte póly (napr. lepiacou páskou) pred odovzdaním.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Recykláciou prispievate k ochrane životného prostredia a najlepšiemu možnému opätovnému využitiu surovín.

**Zákaznícky kontakt Lechtivo**

E-mail: info@lechtivo.com · Web: www.lechtivo.com

Zodpovedná osoba v EÚ

Milan Macík
Mivatora s.r.o.
Hlubočepská 1287/2a
152 00 Praha 5

**ONLINE VERZIA**

Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webe www.lechtivo.com.